

LONGLIFE hospital



Emulziono sredstvo za poliranje otporno na sredstva za dezinfekciju

- Otporan na sredstva za dezinfekciju ■ Dugotrajan ■ Jednostavna primena

Profil proizvoda

- LONGLIFE hospital otporan je na bezalkoholna sredstva za dezinfekciju površina. Otpornost na oštećenja nastala od redovne upotrebe, štiti podove.
- Emulziono sredstvo za poliranje otporno na sredstva za dezinfekciju štedi vreme i novac te je prikladan za prostore sa posebnim higijenskim zahtevima.
- LONGLIFE hospital preporučuje se tamo gde se želi postići odličan izgled ili dugotrajnost zaštitnog sloja.
- U svrhu sigurnosti, LONGLIFE hospital zbog snažnih je sastojaka za negu koje sadrži (prema standardu DIN51131) otporan na klizanje čak i u slučaju velikog protoka ljudi.
- LONGLIFE hospital izrazito je otporan na tragove potpetica i prljavštinu. Smanjuje ponovnu pojavu prljavštine i omogućuje dugotrajnu čistoću.
- Zbog svog ujednačenog izgleda deluje brzo i jednostavno te pokazuje odličan protok, a brzo poliranje povećava dugotrajnost.

Primena i doziranje



Dozirati prema primjeni i prljavštini. Slijedite upute.



Priprema poda: skinite gornji sloj sa poda, uklonite svu prljavštinu i stare slojeve raspršivanja.



koncentrirano

Početna obrada: nanosite 2-3 tanka i jednolika sloja. Vreme sušenja između nanošenja najmanje 30 min



Velika područja: radite u delovima i nanosite mokro na mokro. Upotreba: oko 2 L / 100 m².



200 mL/L

Obnova obloge: uklonite male ogrebotine raspršivanjem sredstva i mašinom velike brzine sa crvenim filcom.



Nakon odgovarajućeg razdoblja sušenja (jedan dan) ispolirajte ultra brzom metodom (> 1000 U).

Područje primene

- LONGLIFE hospital vrlo je prikladan za održavanje vodootpornih podova, posebno u zdravstvenim ustanovama, npr. bolnicama, lekarskim ordinacijama, domovima za stare i nemoćne, centrima za rehabilitaciju itd.
- Ne upotrebljavati na drvetu koje nije zaštićeno od vlage. Pre upotrebe proizvoda na oblogama od elastomera postavite prostor za testiranje.

Deklaracija sastojaka

Spisak sastojaka potražite u bezbednosnom listu.

Održivi razvoj i proizvodnja



Sigurnost proizvoda, uputstvo za skladištenje i očuvanje životne sredine

Sigurnost: Ovaj proizvod je namenjen samo za profesionalnu upotrebu. Opširnije informacije pogledati u bezbednosnom listu.

Skladištenje: Skladištiti na sobnoj temperaturi u originalnoj ambalaži. Osetljivo na hladnoću. **Zaštita životne sredine:** Samo potpuno praznu ambalažu odložiti kao koristan otpad.

Prodajne jedinice

Šifra artikla 702652 1 x 10 L

Vaš pouzdan partner na licu mesta

MG doo
Bulevar Vojvode Stepe 84
Novi Sad 21000
Tel: 021/6894-500
Fax: 021/6894-550
www.mgdoo.rs



pH vrednost

